

Manuel du Produit



Razer Rae

Item 580130





Table des matières:

Contenu du produit	2
Instructions de montage	3
Mode d'emploi	4

Pièces de rechange	4
Garantie du produit	4

Une information

Veillez lire attentivement ces instructions avant utilisation. Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages ou des pannes de l'équipement, des pertes, des blessures ou la mort.

⚠ **ATTENTION:** ⚠

Pour réduire le risque de blessure:

- Le Razer Rake est conçu pour couper la végétation aquatique submergée, partiellement émergente ou émergente sous l'eau. Toute autre utilisation est strictement interdite. Avant d'utiliser le Weed Razer, veuillez lire attentivement ce manuel pour comprendre comment utiliser correctement l'appareil.
- Les dents Razer Rake ont des arêtes vives.


⚠ **LA SÉCURITÉ D'ABORD:** ⚠

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas utiliser avec des enfants à proximité immédiate.

IMPORTANT: Jenlis, Inc® n'est pas responsable des dommages ou pannes d'équipement, des pertes, des blessures ou de la mort résultant du non-respect des précautions de sécurité, de la mauvaise utilisation ou de l'abus de l'équipement.

CONTENU DU PRODUIT:



	ARTICLE	QTY
A	Tête de râteau avec poignée	1
B	Poignée centrale	1
C	Poignée avec / embout noir	1
D	Connecteurs de poignée	2

	ARTICLE	QTY
E	Corde	1
F	Boulon et écrou	1
G	flotteur	2
H	Sangles Velcro	4

Instructions de montage

Étape 1

Assemblage de la poignée: Appuyez sur les boutons à ressort à une extrémité du connecteur de la poignée et faites-le glisser à moitié dans l'une des poignées et faites-le pivoter jusqu'à ce que les boutons s'enclenchent dans les trous de la poignée. Répétez ce processus pour l'autre moitié de la poignée.



Étape 2

Pour agrandir la tête de râteau, appuyez sur les boutons à ressort et poussez vers l'avant jusqu'à ce qu'ils soient complètement ouverts et que les ressorts se verrouillent en place.




Étape 3

Les dispositifs de flottaison sont plus efficaces lorsque les deux bandes velcro les plus à l'extérieur sont fixées sur les deux dents les plus extérieures de la tête de râteau.



Mode d'emploi



Diffuser et récupérer

L'option Cast and Retrieve est idéale pour éliminer les mauvaises herbes, les algues ou les débris (flottants ou submergés).

L'enlèvement des débris

La poignée de 9 pieds est conçue pour écrémer ou éliminer les mauvaises herbes aquatiques, les algues du rivage.

Toilettage de plage

Retirez la corde et les flotteurs et vous disposez d'un râteau de qualité professionnelle pour nettoyer facilement votre sable de plage.

Pièces de rechange

RAZER RAKE	PART #
Razer Rake Connecteur de poignée avec pince à ressort	580140
Razer Rake Kit de matériel avec flotteurs et velcro, matériel et corde	580390

GARANTIE D'UN AN DU FABRICANT:

Garantie du fabricant d'un an - Jenlis, Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication et de matériaux, dans des conditions normales d'utilisation et non commerciales, pendant une période de (1) un an à compter de la date de la facture originale. **Limitations de la garantie** - Dommages résultant d'une utilisation dans un environnement commercial, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence et / ou d'accidents. Le fabricant s'engage, à sa discrétion pendant la période de garantie, à réparer tout défaut de matériau ou de fabrication, ou à fournir un produit réparé ou remis à neuf sans frais. Toutes les réclamations au titre de la garantie doivent être envoyées à Jenlis, aux frais du client. L'expédition de retour sera prépayée. Tous les retours doivent être pré-approuvés. Veuillez visiter www.weedrazers.com/warranty pour obtenir un numéro RMA avant de retourner le produit. Les retours sans RMA seront refusés.